Tabela nawierzchni /warstwa ścieralna/

zał. 11

km	hm	szerokość warstwy ścieralnej		średnia szerokość warstwy ścieralnej		odległość	powierzchnia	
		sl	sp	sl	sp		pl	pp
0	0.00	2,75	2,75					
				2,75	2,75	224,50	617,38	617,38
0	224,50	2,75	2,75					
				2,75	2,75	0,00	0,00	0,00
0	224,51	2,75	2,75					
				2,75	2,75	143,50	394,63	394,63
0	368,00	2,75	2,75					
				2,63	2,63	0,00	0,00	0,00
0	368,01	2,50	2,50					
				2,50	2,50	46,00	115,00	115,00
0	414,00	2,50	2,50					
				2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
0	414,01	2,50	2,50					
				2,75	2,75	317,46	873,02	873,02
0	731,46	3,00	3,00					
				3,00	3,00	32,00	96,00	96,00
0	763,46	3,00	3,00					
				3,00	3,00	78,16	234,48	234,48
0	841,62	3,00	3,00					
				3,00	3,00	32,00	96,00	96,00
0	873,62	3,00	3,00					
				2,75	2,75	30,88	84,92	84,92
0	904,50	2,50	2,50					
					Razem		**2511,42**	**2511,42**
					Ogółem		**5023,00**	