



ELEMENTY DREWNIANE	KONSTRUKCJE	KLASA TARCICY	
		C 24	C20

UMIĘTA - PRACZENA WYKONANIE BET WIEKOWY W PRZYPADKU BRAKU ODESKOWANIA CĄGOSI PRACI DACHU NALEZY ZASTOSOWAC WATROWICIE - NP. NACIĄC Z TASY PERFOROWANEJ BNF KOMY SPALINOWE I DYMNE ZBERZECZYC MATERIAEM TENDZODZICZNYM OD STRONY WZEBT DACHOWEJ .

ZALECENIA :
1)ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPECZYC PREPARATEM GRZTBO - I OWADODZICZNYM SOLNYM NP. FODOS
2)ELEMENTY DREWNIANE ZEWNETRZNE ZABEZPECZYC ALUMINEM LUB DREWNOCHROPEM
3)KROKWE MOCOWAC DO MURAT ZA POMOCĄ PĘTEK KĄTOWYCH PERFOROWANYCH ZA POMOCĄ GWIDÓW 3x25 I 3x16 WIZ.
4)POD MURATĄ UŁOZYC IZOLACJĘ Z PARY ASFALTOWEJ

PRZEKROJE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH		
Lp.	ELEMENT	PRZEKROJ [CM] OZNACZENIE
1.	KROKIEW	5,0x16,0 K
2.	KROKIEW WMOC.	7,5x16,0 KW
3.	KROKIEW KOSZOWA	7,5x20,0 KK
4.	ŁĘTA	5,0x12,0 J
5.	ŁĘTA	7,5x20,0 ŁZ
6.	PLATEW	12,5x15,0 P1
7.	WYMAN	7,5x16,0 W
8.	NAKLADKA	2x3,2x12 N
9.	SUP	12,5x12,5 S
10.	MURATA	14,0x10,0 M
11.	USZTYWNIENIE	2x3,8x12 ZS

UMIĘTA - ABY OPTYMIZAC DŁUGOSĆ RZECZYWISTA KROKWI NALEZY DŁUGOSĆ ODCZYTAWA Z RZUTU POZIOMEGO POMNOZYĆ PRZEZ WSPÓŁCZYNNIK 1,305

UMIĘTA - DŁUGOSĆ ELEMENTÓW FORMAL W TABELI TO WYMAGI TECHNICZNE NALEZY ZAMAWIAC ELEMENTY DŁUŻSZE O OK. 30 CM NA ZAMKI PODCIEGA UP.