



- ZH - Zestaw Hydroforowy
- K3 - Kontener
- RT - Szafa sterownicza
- DS - Desuszacz
- FS - Filtr siatkowy
- PQ - Przepływomierz
- PR - Przepustnica ręczna
- ZKB - 0?cznik amortyzacyjny