

Tabela nawierzchni /warstwa wiążąca/

zał. 10

km	hm	szerokość warstwy		średnia szerokość		odległość	powierzchnia	
		wiążącej		warstwy wiążącej			pl	pp
		sl	sp	sl	sp			
0	0	2,75	2,75					
0	224,50	2,75	2,75	2,75	2,75	224,50	617,38	617,38
0	224,50	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00
0	368,00	2,75	2,75	2,75	2,75	143,50	394,63	394,63
0	368,00	2,55	2,50	2,65	2,63	0,00	0,00	0,00
0	414,00	2,55	2,50	2,55	2,50	46,00	117,30	115,00
0	414,00	2,55	2,55	2,55	2,53	0,00	0,00	0,00
0	731,46	3,05	3,05	2,80	2,80	317,46	888,89	888,89
0	763,46	3,05	3,05	3,05	3,05	32,00	97,60	97,60
0	841,62	3,05	3,05	3,05	3,05	78,16	238,39	238,39
0	873,62	3,05	3,05	3,05	3,05	32,00	97,60	97,60
0	904,50	2,55	2,55	2,80	2,80	30,88	86,46	86,46
						Razem	2538,24	2535,94
						Ogółem	5075	