


Montaż GPWC

- Do zasyпки GPWC można wykorzystać grunt rodzimy
- Jeżeli konieczna jest wymiana gruntu należy ją wykonać zgodnie ze schematem:

AWADUKT THERMO DN 200



AWADUKT THERMO DN 630

