




A number line from 0 to 200 with tick marks every 10 units. Above the line, numbers 992, 992, 312, 1310, 816, 312, and 70 are placed. Below the line, numbers 86, 147, 176, 180, 174, 148, 78, 39, 120, 153, 54, 100, 96, 100, 96, 100, 62, 154, 150, 24, 38, 24, 70 are placed. Some numbers are grouped with brackets or arrows.



UWAGA!
PRZED WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH Z WYBURZENIAMI
I ZAMUROWANIAM, WYMIARY FRAGMENTÓW ŚCIAN
ZWERYFIKOWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI

 ŚCIANY ISTNIEJĄCE
  ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE **ŚCIANY DO WYBURZENIA**

STOLARKA DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANA STOLARKA

OTWÓR W ŚCIANIE ISTNIEJĄCY

KANAŁ WYWIEWNY KRATKA KRO Ø125
WENTYLATOR STYL 120S
WYKONCZONY WYWIETRZAKIEM
RONAD DACHEM

NADPROŻA I PODCIĄGI WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR 12

przebiegu, zidentyfikacji i oceny ryzyka
uprawnień budowlanych oraz
tzw. ogólnym nadzorem nad projektem architek-
tonicznym w oparciu o plany i rysunki w specy-
fikacji technicznej budowlanej, na etapie
realizacji.

tel. (083) 336 51 79, fax 333 9